

ILLUSTRAZIONE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	€ per conf.	Sconti		Codice		
				Q.tà	%			
	Sistema di attacchi di sicurezza "CB212". È costituito da due piastrelle di acciaio ottonato che vengono fissate ai due lati orizzontali oppure ai due lati verticali della cornice con delle viti. Successivamente le due piastrelle vengono fissate alla parete con viti e tasselli.	Bustina con: - 2 piastrelle - 2 viti da muro - 2 tasselli - 4 viti da legno	0,85	5 25 100	20% 35% 38%	CB212		
	Sistema di attacchi di sicurezza "Safety Hanger". Funziona così: 1) Fissate i due attacchi di sicurezza sul retro della cornice. 2) Inserite due viti nel muro 3) Fissate la cornice al muro in modo che le viti entrino nelle scanalature. 4) Regolate l'inclinazione spostando lateralmente il quadro.	Bustina con: - 2 piastre - 2 viti da muro - 2 tasselli - 8 viti da legno	1,30	5 25 100	20% 25% 30%	2280		
	Sistema di attacchi di sicurezza "Spring Lock" Il sistema è costituito dal kit A che comprende: • Una coppia di piastre a "ponticello" • Una coppia di molle SpringLock • Quattro viti per fissare le due piastre alla cornice Per installare gli attacchi di sicurezza alla cornice bisogna seguire queste fasi: 1) Applicare alla cornice le due piastre a ponticello con le viti in dotazione. 2) Sul muro fissate due viti in corrispondenza della posizione delle due piastre. Il kit non comprende queste viti (per le viti vedere a pagina 24). 3) Fate aderire la cornice al muro facendo attenzione che la testa delle due viti entri nel foro delle due piastre. 4) Inserite una molla SpringLock dentro al "ponticello" spingendola con la mano.	Busta contenente il necessario per 1 cornice	1,70	10 50 200	20% 30% 40%	SL		
	Per sbloccare la cornice dal muro serve l'attrezzo apposito che va acquistato separatamente. L'attrezzo è disponibile in due versioni:							
		• Attrezzo che serve per sbloccare la molla SpringLock	1 pezzo	2,50	4 10	10% 15%	SL1	
		• Punta metallica da inserire nel foro dell'attrezzo. Serve per segnare nel muro il punto in cui applicare la vite.	1 pezzo	1,00	4 10	10% 15%	5693	
		• Attrezzo che comprende una punta metallica utilizzata per segnare nel muro il punto in cui applicare la vite	1 pezzo	3,30	4 10	10% 15%	7165	
	È disponibile anche il kit B che serve nel caso che le cornici vengano appese in posizione molto ravvicinata fra loro. In tal caso, infatti, non sarebbe possibile utilizzare l'attrezzo che sblocca le cornici (codice SL1). Il kit B è costituito da: • Una coppia di piastre da applicare sul lato orizzontale alto della cornice • Una piastra a ponticello da applicare sul lato orizzontale basso della cornice. • Sei viti per fissare le tre piastre • Una molla SpringLock che serve per la piastra a ponticello Le fasi di installazione del kit B sono analoghe alle fasi viste sopra per il kit A.	Busta contenente il necessario per 1 cornice	2,00	4 10 50	10% 15% 20%	3943		
	Sistema di attacchi di sicurezza "AS". Funziona così: 1) Sul lato superiore della cornice fissare due piastre. Un'altra piastra va fissata sul lato inferiore. 2) In corrispondenza delle tre piastre avvitare sul muro tre viti a "T". 3) Avvicinare la cornice al muro in modo che la testa delle tre viti si incastrino nelle tre scanalature delle piastre. 4) Con l'attrezzo apposito avvitare tutte le tre viti di mezzo giro in modo che la testa della vite assuma la posizione verticale. A questo punto la cornice è fissata fermamente. Per poterla togliere occorre nuovamente l'attrezzo apposito.	Busta per 1 cornice con: - 3 piastre da fissare alla cornice - 6 viti per fissare le piastre - 3 viti a "T" e relativi tasselli	2,50	5 10	5% 10%	AS		
		Busta per 10 cornici con: - 30 piastre da fissare alla cornice - 60 viti per fissare le piastre - 30 viti a "T" e relativi tasselli	12,00	5 10	5% 10%	AS10		
	Un'alternativa al sistema precedente consiste nell'utilizzo di due mensole al posto di due viti a "T" nel lato superiore della cornice. Sulle due mensole andranno infilate le due piastre precedentemente fissate sulla cornice. Per il resto la procedura è uguale alla precedente.	Busta per 1 cornice con: - 3 piastre da fissare alla cornice - 6 viti per fissare le piastre - 2 mensole - 2 viti con tasselli - 1 vite a "T" con tassello	2,40	5 10	10% 15%	ASW		
	Attrezzo per avvitare le viti a "T" (va ordinato separatamente)	1 pezzo	1,60	5	20%	AS9		
I singoli elementi del sistema di attacchi di sicurezza possono essere forniti anche separatamente:		Piastre da fissare alla cornice	conf. 100 pezzi	7,00	3	8%	AS1C	
		Viti per fissare la piastra alla cornice. Lunghezza mm 13. Diametro mm 2,9	conf. 1000 pezzi	75,00	3	8%	AS1	
		Mensole per appendere le cornici	conf. 100 pezzi	9,30	3	8%	AS3C	
			conf. 1000 pezzi	90,00	3	8%	AS3	
		Viti a pressione a "T". Lunghezza mm 39. Diametro mm 6	conf. 100 pezzi	16,00	3	8%	AS4C	
			conf. 1000 pezzi	135,00	3	8%	AS4	
		Tasselli di plastica per l'ancoraggio al muro	diametro 6 (per le viti delle mensole)	conf. 100 pezzi	3,30	3	8%	AS7C
			diametro 8 (per la vite a "T")	conf. 100 pezzi	5,00	3	8%	AS5C
		Vite per fissare la mensola "C" al muro. Lunghezza mm 38. Diametro mm 3,3	conf. 100 pezzi	4,90	3	8%	AS6C	
			conf. 500 pezzi	12,00	3	8%	AS6F	
	Gancio di sicurezza "Heavy-duty Safety Hook". Dopo che la cornice è stata appesa al gancio non potrà più essere rimossa se non si conosca il sistema. Il segreto consiste nell'inclinare il quadro prima di rimuoverlo dal muro.	conf. 20 pezzi	18,00			9487A		
		conf. 100 pezzi	70,00			9487B		
		conf. 100 viti e tasselli	5,00			9559		
	Coppia di piastre autoadesive "HangLock" adatte per ricevere le molle SpringLock. Il funzionamento è analogo a quello del kit A del sistema SpringLock (vedi sopra). Le piastre possono sopportare un peso massimo di circa 10 Kg. Lunghezza delle piastre cm 12. La confezione include due piastre HangLock e due molle SpringLock. Per sbloccare la cornice è necessario l'attrezzo apposito (codice SL1 sopra illustrato).		4,20	5	8%	9486		
	Coppia di piastre autoadesive "HangLock" dotate di una fessura verticale. Bisogna dapprima fissare al muro due viti con la testa a "T" in corrispondenza delle fessure. Poi si fa aderire la cornice al muro in modo che la testa delle viti entri nelle fessure. La confezione include 2 viti a "T". Peso massimo sopportato 10 Kg. Lunghezza delle piastre cm 13. Per sbloccare la cornice è necessario l'attrezzo apposito (codice AS9 sopra illustrato).		4,20	5	8%	9523		